



Technická informace

KDG-09-2011

Maschinen mit OPC-Steuerung

Modell: B1220D Serien-Nr.: ab 31813
 Modell: B1620DT Serien-Nr.: ab 31661
 Modell: B1820DT Serien-Nr.: ab 30879
 Modell: B2420D-F Serien-Nr.: ab 33598

Modell: BX2350 Serien-Nr.: ab 65000

Modell: STV32 Serien-Nr.: ab 51479
 Modell: STV36 Serien-Nr.: ab 51248
 Modell: STV40 Serien-Nr.: ab 52395

Modell: B-30 Serie Serien-Nr.: geplant für 2011
 Modell: L-40 Serie Serien-Nr.: geplant für 2011

VŠEOBECNÁ INFORMACE:

Výše uvedené stroje odpovídajících výrobních čísel jsou vybaveny systémem **OPC-Operator Presence Control**, což je kontrola přítomnosti obsluhy stroje.

Tento systém vypne motor pokud obsluha opustí sedadlo stroje při zapnutém vývodovém hřídeli, nebo zařazeném rychlostním stupni.

Při práci se štěpkovači a podobnými stroji je nutno před opuštěním sedadla zatáhnout ruční brzdu.

Pozor při opravách a objednávkách dílů- je nutno hledat v odpovídající dokumentaci.

Nové dílenské příručky:

Maschine	Bezeichnung	Artikel-Nummer
B1220 B1820 B1620	Werkstatthandbuch (WSM mit OPC)	9Y111-02741
B2420	Werkstatthandbuch (WSM mit OPC)	9Y111-04381
BX2350	Werkstatthandbuch (WSM mit OPC)	9Y011-13861
STV32 STV36 STV40	Werkstatthandbuch (WSM mit OPC)	9Y011-13242