




## Service Bulletin

**KDG-M-14-002**

### Změna funkce spínače automatické regenerace DPF

**Modely: M6060, M7060, M8560, M9960, M110GX, M135GX, M135GXs**

Vzhledem k neustálému vývoji a zlepšení uživatelského komfortu proběhla změna funkce spínače "Automatické regenerace", na výše uvedených traktorech.




## Nová funkce spínače "automatické regenerace DPF":

### Mód „automatická regenerace DPF“

Při každém startu motoru je režim "automatické regenerace DPF" **vždy** aktivován. Aktivace spínače není nutná (už).

Pokud se v aktivním režimu nahromadí určité množství sazí a jsou splněny podmínky pro regeneraci DPF, pak bude probíhat regenerace DPF zcela automaticky.




Spínač OFF:  
Automatický režim  
regenerace DPF je aktivován

### Mód „automatická regenerace DPF“ vypnuto

Jestliže dojde k stisknutí spínače "automatické regenerace DPF" po nastartování motoru, kontrolka spínače bude trvale svítit a bude **deaktivován** režim automatické regenerace.

V tomto režimu nebude filtr pevných částic automaticky regenerován ani v případě, že se nahromadí dostatečné množství sazí a budou splněny podmínky pro regeneraci DPF.



Spínač ON:  
Automatický režim  
Regenerace DPF je deaktivován

**Po vypnutí motoru se režim "automatická regenerace DPF", znovu po nastartování motoru automaticky vrátí do režimu "Automatická regenerace DPF" zapnuto.**

seznam strojů kde došlo ke změně:

Model	Funkce byla změněna počínaje následujícím výrobním číslem
<i>Kubota M135GXS</i>	# 80517
<i>Kubota M135GX</i>	# 70204
<i>Kubota M110GX</i>	# 70513
<i>Kubota M9960</i>	# 58001
<i>Kubota M8560</i>	# 58001
<i>Kubota M7060</i>	# 58001
<i>Kubota M6060</i>	# 58001

## **DŮLEŽITÉ:**

U strojů s výrobními čísly nižším než uvedeným v předcházející tabulce, se funkce spínače "Automatické regenerace DPF" **nemění!** (více informací najdete v Návodu k používání stroje)

### **Poznámka pro zapnutí "regenerace v pozici Parking"**

Regenerace DPF "v režimu parking", není ovlivněna touto změnou a funkce není změněna.

(více informací najdete v Návodu k používání stroje).



